

Что делать, если опция «USB-модем» или «Мобильная точка доступа» на Android неактивна?

Чтобы решить проблему с мобильным USB-модемом или неактивностью мобильной точки доступа, попробуйте следующие решения:

1 Перезагрузите ваше устройство

Иногда простой перезапуск может устранить временные сбои программного обеспечения. Выключите устройство, подождите несколько секунд, а затем снова включите его.

2 Проверьте USB-кабель и порт

Убедитесь, что используемый USB-кабель не поврежден и правильно подключен как к устройству, так и к компьютеру. Кроме того, попробуйте использовать другой USB-порт на вашем компьютере, поскольку неисправный порт иногда может вызывать проблемы с USB-модемом.

3 Включить отладку по USB (используется для устранения проблемы «USB-модем неактивен»)

На устройствах Android перейдите в «Настройки» > «О телефоне» > несколько раз нажмите «Номер сборки», пока не появится сообщение о том, что вы теперь разработчик. Затем вернитесь в главное меню настроек, получите доступ к параметрам разработчика и включите отладку по USB. Перезагрузите Android-устройство.

4 Выключите режим экономии данных

После отключения режима экономии трафика работа вашей мобильной точки доступа и модема не будет прерываться, а ваше устройство больше не будет ограничивать использование фоновых данных для приложений.

? Как отключить режим экономии данных на телефоне Android?

1. Откройте приложение **Настройки** на своем устройстве Android.
2. Прокрутите вниз и нажмите **Сеть и Интернет** или **Подключения** (в зависимости от вашего устройства).

3. Нажмите **Мобильная сеть** или **Использование данных** (опять же, в зависимости от вашего устройства).
4. Найдите параметр под названием **Экономия данных** или **Контроль использования данных** и нажмите на него.
5. Переключите переключатель, чтобы выключить режим экономии данных.



© 2006-2025 Tansee, Inc

[Главная](#) [Поддержка](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Партнерская программа](#)

[Свяжитесь с нами](#)